



R O M Â N I A
J U D E Ț U L P R A H O V A

P R I M Ă R I A
F I L I P E Ș T I I D E P ă D U R E

Jud. Prahova, com. Filipeștii de Pădure, str. Valea Rea, nr. 343, tel. 0244/38.68.01, fax 0244/38.60.94, e-mail: primarie@filipestiidepadure.ro

Masuri de prevenire a incendiilor in perioada sezonului rece

Anotimpul rece aduce cu el o serie de schimbari in viata si activitatea comunitatilor locale, care presupun si necesitatea asigurarii unor masuri de reducere si inlaturare a riscurilor de incendiu.

Premergator sezonului rece si pe timpul acestuia, pentru asigurarea prevenirii si stingerii incendiilor este necesara:

- verificarea instalatiilor de incalzire, repararea si curatarea sobelor si cosurilor pentru evacuarea fumului;
- instruirea persoanelor care raspund de aprinderea si stingerea focurilor;
- verificarea stingatoarelor (de toate tipurile), umplerea lor cu incarcatura de iarna sau protejarea acestora impotriva inghetului;
- verificarea instalatiilor de alimentare cu apa si protejarea lor impotriva inghetului;
- pregatirea uneltelor pentru dezapezirea drumurilor de acces la sursele de apa, la intrarile in cladiri si in depozite etc.;
- evitarea supraincalzirii sobelor, acestea prin caldura radiata putand aprinde obiectele din apropiere.

Masuri de prevenire a incendiilor pentru perioada sezonului rece la gospodariile populatiei.

In perioada sezonului rece, creste pericolul izbucnirii incendiilor datorate sistemelor si mijloacelor de incalzire utilizate in cladiri pentru mentinerea temperaturii mediului interior la un anumit nivel de confort necesar desfasurarii in conditii corespunzatoare a activitatii zilnice. In acest sens reamintim unele masuri ce trebuie luate in aceasta perioada si anume:

- cosurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curatare, si reparate de persoane specializate si autorizate. Aprinderea funinginii in interior la cosurile necuratate poate produce o temperatura de 800-1000C;
- in podul casei cosul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea patrunde scantei ce pot fi surse de aprindere, daca in zona lui sunt materiale combustibile;
- se interzice utilizarea sobelor defecte si a burlanelor metalice fisurate, a resourilor electrice improvizate, a instalatiilor electrice improvizate cu prize defecte si sigurante la tablourile electrice necalibrate;

- se interzice uscarea lemnelor pe sobele metalice, uscarea rufelor pe cuptorul sobei si lasarea nesupravegheata a focului;
- nu se incarca soba cu lemn inainte de culcare si nu se lasa arzatorul aprins la sobele cu gaze naturale pe perioada de noapte nesupravegheate;
- amplasati in fata sobelor cu lemn o cutie metalica: aceasta va asigura protectia fata de caderea accidentalala, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni in contact;
- cenusă și jărătecul vor fi depozitate în gropi speciale și se sting cu apă;
- se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune sau cu garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat ;
- se interzice cu desavarsire încercarea cu flacără a etanșeității buteliei de gaze lichefiate sau a instalatiei de gaze naturale; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu sapun;
- la aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se aeriseste camera, după care întotdeauna se aprinde mai întâi chibritul și apoi se manevrează robinetul de alimentare cu gaz;
- se interzice folosirea afumatorilor improvizate în podurile clădirilor prin diferite metode, ori amplasarea lor prin magazii, suri, remize, soproane sau langa materiale combustibile; afumatorile se confectioneaza din zidarii de caramida si se vor amplasa independent de celelalte constructii;
- caile de acces și accesul la sursele de apă se vor curata de zapada și gheata, asigurându-se menținerea permanentă liberă a acestora.

**In scopul prevenirii incendiilor provocate de copii - pe care frigul ii tine
acum mai mult pe langa si in casa - se vor respecta urmatoarele:**

- în incaperile în care există sobe de incalzit sau gătit, lampi de gătit cu petrol și pentru iluminat, în stare de funcționare, acestea nu se vor lăsa la îndemana copiilor nesupravegheți;
- copii nu trebuie lăsați să se joace cu focul (lampi, lumanari, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemana lor;
- nu este permis accesul copiilor nesupravegheți în depozitele de furaje, sură, poduri, magazii, grăjduri cu mijloace care ar putea produce incendii;
- copii nu vor fi lăsați să folosească aparatelor electrice de uz casnic (fiare de calcat, resouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezența adulților.

Instalarea și folosirea sobelor cu și fără acumulare de căldură se va face astfel:

- sobe de metal la distanța de **1 metru** fata de peretii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde ușor; dacă peretii din lemn sunt izolați, distanța poate fi de **70 cm**. Izolarea se face prin captusirea peretelui cu caramizi asezate pe muchie, pe o suprafață care să depasească cu **50 cm** dimensiunile sobei pe verticală și orizontală;
- sobe din metal nu se vor aseza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înalțimea picioarelor de la sobă depășește **25 cm** ele vor fi asezate pe un postament de caramida. Postamentul trebuie să depasească perimetruul sobei; folosirea sobelor cu uși defecte este interzisa.
- nu este permis a se aprinde focul cu benzina sau alte lichide inflamabile, ori să se arde lemn lungi, care nu permit inchiderea ușii;
- sobe de caramida vor avea pe dusumea, în fata ușii, o coala de tablă de **70 x 50 cm**
- nu este permis să se aseze, la mai puțin de **1 m** fata de sobe metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;
- focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere, sau în grija copiilor;
- se va urmări ca sobele să nu se incalzească peste masura deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur.

- cosurile si burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, intretinute si curatate periodic pentru a nu provoca incendii.
- cele din caramida tencuita vor fi izolate fata de elementele combustibile ale planseelor, prin ingrosarea zidariei a cosurilor la **25 cm**; in spatiul dintre cos si planseu se va introduce un strat de azbest.
- la trecerea prin acoperis se lasa o distanta de cel putin **10 cm** intre fata exterioara a zidariei cosului si elementele combustibile ale acoperisului;
- nu este permis ca in cosuri sa fie incastrate elementele combustibile ale acoperisului, planseului etc.;
- Cosurile se prelungesc deasupra acoperisului cu **0,5 - 0,8 m**; acestea vor fi permanent verificate si intretinute.

Respectand aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor gospodarii de acest dusman care este INCENDIUL, cetatenii pot convietui in liniste, fara grija, ca viata si bunurile materiale agonisite nu vor fi mistuite de flacari.

**Stimati cetateni, este de retinut un lucru foarte important:
"Este mult mai usor sa previi un incendiu, decat sa-l stingi !".**

**S.V.S.U., FILIPESTII DE PADURE
INSP. ADINA FILIP**